



**BIRRACECA di Dagmar Poddana**  
Via Dei Caduti, 29 – 10040 Givoletto (TO)  
cell. 333 2261908 [www.birraceca.it](http://www.birraceca.it) e-mail: [info@birraceca.it](mailto:info@birraceca.it) [www.birracecashop.it](http://www.birracecashop.it)  
P.IVA 08140570014

## SANIFICAZIONE SPILLATORI SINOP

### ISTRUZIONI

- Riempire il fustino di plastica d'acqua e introdurre la quantità necessaria del liquido detergente secondo le relative specifiche e le indicazioni di diluizione riportate nelle schede tecniche del prodotto stesso.
- Collegare l'innesto (a baionetta o a scivolo) al fustino.
- Aprire il rubinetto e fare uscire una parte del contenuto del fustino in un secchiello.
- Lasciare agire per 15-20 minuti.
- Aprire il rubinetto e fare uscire il resto del contenuto del fustino.
- Staccare l'innesto e aprire il fustino dopo averlo sfiatato.
- Riempire il fustino d'acqua, riattaccare l'innesto, aprire il rubinetto e fare uscire tutto il contenuto del fustino.
- Fare il risciacquo con acqua alla fine di ogni turno.
- Fare la sanificazione con il liquido detergente ogni 2-3 settimane.

**Kit sanificazione** (fustino sanificazione da 5 litri + liquido detergente)



fustino sanificazione



per innesto a baionetta



per innesto a scivolo



detergente